

# Tipps und Pflegehinweise (Begleitunterlage) für Lattenroste

Liebe Kundin, lieber Kunde!



Wichtig: Bitte lesen Sie die vorliegenden Tipps und Pflegehinweise vor der Nutzung des Lattenrostes komplett durch. Heben Sie diese Tipps und Pflegehinweise für die spätere Verwendung auf. Diese gilt für unverstellbare,- Kopfteil- sowie Kopfteil- und Fußteil- verstellbare Lattenroste.

## Besondere Hinweise:

Dieses Produkt ist nur bestimmungsgemäß zu nutzen und darf nicht von Kindern als Spielzeug verwendet werden! Halten Sie jegliches Verpackungsmaterial und Kleinteile von Kindern fern, da Erstickungsgefahr besteht!

## Damit Sie lange Freude an Ihrem Produkt haben achten Sie bitte auf diese Tipps:

- Nutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe von offenem Feuer (z.B. Kerzen, Zigaretten etc.), da die Materialien brennbar sind. Es kann zu Lebensgefahr und Sachschaden kommen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur bestimmungsgemäß.
- Die Holzkomponenten nicht durchnässen, da diese dadurch beschädigt werden können.
- Hohe punktuelle Belastungen (z.B. Springen von Kindern) verhindern, da der Lattenrost ansonsten beschädigt werden kann.
- Zum Erhalt der Stabilität und des lautlosen Gebrauches, bitte die Schrauben 1 x jährlich nachziehen.
- Um den Liegekomfort, die Stabilität und damit die sichere Nutzung des Produktes zu gewährleisten, muss das Bettgestell über Längsauflegeleisten oder eine Dreipunktlagerung für den Lattenrost verfügen.
- Trotz sorgfältigster Verarbeitung und Auswahl der Holzkomponenten können Splitter nicht ausgeschlossen werden, da es sich um ein Naturprodukt handelt, entfernen Sie diese bitte vorsichtig.
- Besondere Tipps für Kopf- und Fußteilverstellbare Lattenroste:
  - Achten Sie auf ein synchrones Einrasten der Beschläge zur Gewährleistung von Stabilität und Liegekomfort.
  - Setzen Sie sich nicht auf das hochgestellte Kopf- oder Fußteil, der Lattenrost kann beschädigt werden.
- Besondere Hinweise für Motorrahmen:
  - Beachten Sie bitte die separat beiliegenden Hinweise.
  - Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Bettgestell keine Querverstrebung im Bereich des Motors aufweist.

**Technische Daten:** Für die Kompatibilität mit handelsüblichen Bettgestellen werden Lattenroste knapp unterhalb der gängigen Bettenmaße gefertigt. Beispiel: Bettenmaß ca. 90/200 cm = Rahmenmaß ca. 89/196 cm (Fertigungstoleranzen möglich). Die Lattenroste werden entsprechend der Norm DIN EN 1725:1998-2 gefertigt. Belastbarkeit 130 kg\* bis Rahmengröße 100x200.

\*Ausnahme: Schwerlastmodelle, die eine höhere Belastung aufweisen oder andere Hinweise am Produkt haben.

**Materialien:**

- Querholme: Buche / mehrfach verleimtes Birke-Schichtholz, Längsholme: mehrfach verleimtes Birke-Schichtholz (Holzteile: modellabhängig mit Dekorfolie ummantelt)
- Federleisten: mehrfach verleimte Birke-Furniere (Oberfläche je nach Modell mit Dekorfolie beschichtet)
- Federleistenkappen: Material SBS/SEBS (synthetischer Kautschuk), PVC frei oder je nach Modell PE
- Federung bei modellspezifischen Kappen oder Modulsystemen: Material TPE-E (Hochwertiger Hochleistungskunststoff)
- Beschläge: verzinkter Stahl
- Alle gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich der Emissionswerte werden eingehalten

**Funktionen (je nach Modell):**

- Manuelle Kopf- bzw. Fußteilverstellung: Kopf- bzw. Fußteil an der Textilschlaufe hochziehen, bis die gewünschte Position erreicht ist. Achten Sie auf ein synchrones Einrasten der Beschläge zur Gewährleistung von Stabilität und Liegekomfort. Zum Zurückstellen in die Liegeposition ziehen Sie das Kopf- bzw. Fußteil bis zum höchsten Punkt und lassen es nach unten gleiten.
- Neigungsverstellung nur im unbelasteten Zustand betätigen, um einen reibungslosen technischen Ablauf zu gewährleisten. Kopf- und Fußteil immer vorsichtig absenken, um Verletzungen zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass sich keine Gliedmaßen oder Gegenstände im unmittelbaren Verstellbereich befinden (Quetschgefahr).
- Härteverstellung: Verstellung der Härteschieber nach außen (hart) und nach innen (weich) zur Anpassung der Liegefläche.

**Pflegehinweise:** Der Lattenrost kann durch z.B. Absaugen mit einem Staubsauger gereinigt werden. Ebenso kann ein nebelfeuchtes Tuch zum Säubern der Kunststoffteile benutzt werden. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder andere aggressive oder scharfkantige Reinigungsmittel, die das Produkt beschädigen können. Achten Sie darauf, dass die Luftzirkulation nicht durch einen Bettkasten oder ein geschlossenes Bettgestell behindert wird. Bitte lüften Sie Ihr Schlafzimmer stets gut, um Schimmel- und Stockfleckenbildung zu vermeiden. Die ideale Raumtemperatur für einen erholsamen Schlaf liegt bei ca. 18°C.

**Garantie/Gewährleistung:**

- Unabhängig der gesetzlichen Gewährleistung von 2 Jahren bieten wir für ausgewählte Produkte eine weitergehende Garantie.  
Kontaktieren Sie bitte bzgl. der konkreten Garantiebedingungen und einer etwaigen Reklamationsabwicklung den entsprechenden Händler bzw. die Einkaufsstätte des Produktes.
- Eine Modifikation des Produktes ist nicht gestattet. Jegliche Änderungen führen zu einem Erlöschen der Gewährleistung bzw. Garantie.
- Sollte das Produkt beschädigt sein oder werden, ist eine sachgemäße Nutzung nicht mehr möglich. Kontaktieren Sie in diesem Fall Ihre Einkaufsstätte.

**Ersatzteillieferungen:** Bei Ersatzteilbedarf aufgrund von Material-, Verarbeitungs- oder Benutzungsfehlern wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice oder Ihren Fachhändler (Kostenlose Ersatzteillieferung innerhalb der Garantiezeit bei Produktions- oder Materialfehlern).

**Entsorgung:** Für Informationen zur Entsorgung der Verpackung und des Lattenrostes wenden Sie sich bitte an den örtlichen Entsorger.