

cilio

REINIGUNG

- **ACHTUNG!** Tauchen Sie den Deckel und den Eiseimer niemals in Wasser ein!
- Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch den Deckel, den Eiseimer, das Abtropfsieb sowie die Zange mit warmen Wasser und etwas Spülmittel. Reinigen Sie die Teile nicht in der Spülmaschine.
- Trocknen Sie alle Teile vollständig ab, bevor Sie den Eiseimer erneut verwenden oder wegräumen.

CLEANING

- **ATTENTION!** Never immerse the lid and ice bucket in water!
- Before the first use, clean the lid, the ice bucket, the drainer and the tongs with warm water and a little washing-up liquid. Do not clean the parts in the dishwasher.
- Dry all parts completely before using the ice bucket again or putting them away.

NETTOYAGE

- **ATTENTION!** Ne jamais plonger le couvercle et le seau à glaçons dans de l'eau!
- Nettoyez le couvercle, le seau à glaçons, la passoire et la pince avec de l'eau chaude. Ne la lavez pas au lave-vaisselle.
- Séchez complètement toutes les parties avant de le réutiliser ou de le ranger.

PULIZIA

- **ATTENZIONE!** Non immergere il coperchio e il secchio di ghiaccio in acqua o altri liquidi.
- Primo pulire il coperchio, il secchio di ghiaccio, il setaccio e le pinze con acqua calda e un po' di detersivo. Non lavarla in lavastoviglie.
- Asciugare completamente prima di riutilizzarlo o di conservarlo.

LIMPIEZA

- **¡ATENCIÓN!** No sumerja la tapa y el balde de hielo en agua.
- Primero limpie la tapa, el balde de hielo, el colador y la pinza con agua caliente y un detergente. Ni la lave en el lavavajillas
- Séquelo completamente antes de reutilizarlo o guardarlo.

REINIGING

- **ATTENTIE!** Dompel het deksel en de ijsemmer niet in water.
- Reinig de deksel, ijsemmer, zeef als ook de tang vóór het eerste gebruik met warm water en een beetje afwasmiddel. Reinig deze delen niet in de vaatwasser.
- Zorgvuldig afdrogen voordat u de ijsemmer opnieuw gebruikt of opbergt.